





## TECHNICAL DATA SHEET

### SEIV MAGNOSHIELD ELASTOMERIC

#### V. DATA APLIKASI

Remarks	: Tangani dengan hati – hati. Aduk rata sebelum digunakan.
Metode aplikasi	: Kuas, roller, spray air-less
Pengencer	: <b>Air</b>
Pengenceran	: diencerkan dengan air 5 – 10%

#### VI. KEUNGGULAN

1. Elastic dan fleksible
2. Dapat menutup retak rambut
3. Tidak mudah kotor dan mudah dibersihkan
4. Warna tidak pudar/ ketahanan terhadap cuaca yang sangat baik
5. Ramah lingkungan
6. Mencegah rembesan air hujan
7. Tanpa Merkuri & timbal
8. Anti-lumut & anti-jamur

#### VII. PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI

##### A. PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak dll. Untuk pengecatan ulang sangat dianjurkan untuk membersihkan lapisan cat sebelumnya dengan **SHRED Paint Remover** untuk mendapatkan daya rekat yang baik. Partikel debu yang dihasilkan harus dibersihkan.

##### B. APLIKASI

Sistem pengecatan yang dianjurkan :

###### 1. Cat dasar

**SEIV Magnoprime-Alkali Resistant Primer**: 1 lapis (tanpa pengenceran).

###### 2. Cat akhir

**SEIV Magnoshield elastomeric** : 2 (diencerkan dengan air bersih 5% sesuai kebutuhan aplikasi) atau aplikasi sesuai kebutuhan. Jumlah pelapisan tergantung pada daya tutup cat berwarna



## **TECHNICAL DATA SHEET**

### **SEIV MAGNOSHIELD ELASTOMERIC**

**Note : Sebaiknya pengenceran dilakukan pada wadah yang berbeda (kecuali cat mau langsung dihabiskan)**

Setelah pengecatan, jika masih ada cat sisa dalam kaleng, tutup kaleng dengan rapat dan bersihkan peralatan yang digunakan dalam aplikasi.

#### **VIII. PENYIMPANAN & PENGEMASAN**

**Penyimpanan** : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

**Pengemasan** : -

#### **IX. KESEHATAN & KESELAMATAN**

Aplikasi diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

#### **X. DISCLAIMER**

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.



**TECHNICAL DATA SHEET**  
**SEIV MAGNOSHIELD ELASTOMERIC**